

光沢 復活

床・テーブル・洗面台・浴室の研磨に!

光沢が低下した御影石のつやを復活させる研磨用シートです。ブロック粒が磨きにくい隅の部分までケアし、少ない水量で素早くきれいに磨きます。また、初めての方でも比較的簡単に磨くことができます。

仕様

- 寸法：120x80mm
- 粒度：150R 300R 500R 1000R 2000R 3000R ツヤ
- ※ 粒度は数字が小さいほど粒が粗く、大きくなるほど粒が細くなります。粒度は裏面のベルクロ色で識別することができます、作業に便利です。



推奨工程

御影石の傷みに合わせて使用するシートを決めます。

磨き直しの場合

500R → 1000R → 2000R → 3000R → ツヤ

キズが深い場合

150R → 300R → 500R → 1000R
→ 2000R → 3000R → ツヤ


※ダイヤシートの性質上、粒度は連番でご使用ください。
粒度を飛ばすと好ましくない仕上がりになる場合があります。

使用方法

- ① 石材表面およびその周辺を丁寧に水洗いし、埃や砂を取り除きます。
※ 汚れが残っていると研磨中に傷が付く恐れがあります。
- ② 石材表面にスプレー等できれいな水をかけて、ダイヤシート御影用の全面を石材表面に密着させて磨きます。
※ 水が汚れたら拭き取り、きれいな水をかけてください。
- ③ 各工程が終わるごとに石材上の汚れた水をきれいに除去し、石材表面を乾かせてから研磨状態のチェックを行いません。
- ④ ツヤ工程まで研磨作業が終われば終了です。

ご使用にあたって

ダイヤセラミカシート御影石用のご使用にあたっては、微振動型ミニサンダとの併用をお勧めします。ミニサンダは毎分12,000回転で振動し、御影石を丁寧に磨きます。微振動ですので作業中に水が飛散しにくく、周りを汚しにくいのが特徴です。



ミニサンダ

仕様

研磨方式：乾式
 回転数：12,000min⁻¹
 電源：単相 100V
 電流：1.8A
 出力：170W
 機械寸法：長さ124x幅72x高さ127mm
 質量：920g

取付方法

ミニサンダのパット台（黒い部分）にダイヤシート大理石用のベルクロ部分を貼り付けます。



ご使用上の注意

- ・ 作業時は安全の為にゴム手袋・ゴム長靴を必ずご着用ください。
- ・ 機械本体に水をかけないでください。
- ・ 上記以外の用途へのご使用は避けてください。
- ・ ご使用にならない時は、研磨面に異物が付着しないように保管してください。